## SUSTITUCIÓN DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN DEL PAPEL*

1. Abra la tapa del alimentador automático de documentos (ADF).
2. Levante las lengüetas y retire la tapa del rodillo de alimentación del papel.



3. Extraiga el rodillo de alimentación del papel.
4. Para introducir el nuevo rodillo de alimentación del papel, alinee las lengüetas con las ranuras y presiónelo hasta colocarlo en su sitio.

5. Vuelva a colocar la tapa del rodillo de alimentación de papel y encájela en su posición.
6. Cierre la tapa del alimentador automático.

* No disponible con el scanner *Kodak* i80.

## SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

1. Abra la tapa del alimentador automático de documentos (ADF).
2. Para extraer el módulo de alimentación, apriete las abrazaderas de plástico que lo sujetan y empújelo hacia fuera.

3. Para instalar el nuevo módulo de alimentación, alinéelo con las ranuras y empújelo hasta que encaje en su sitio.
4. Cierre la tapa del alimentador automático.

## LOCALIZACIÓN DEL NÚMERO K, NÚMERO DE SERIE Y PLACA DE DATOS

El número K, el número de serie y la placa de datos se encuentran en la parte inferior del scanner.

Para acceder a la placa de datos:

- Incline el scanner con cuidado hasta que vea la placa de datos en la parte inferior de éste.




## SUMINISTROS*

| Nº cat. | Descripción |
|---|---|
| 162 3362 | Módulo de alimentación *Kodak* para los scanners i50/i55/i60/i65/i80 (4 unidades) |
| 853 5981 | Toallitas de limpieza para los rodillos *Kodak Digital Science* (24 unidades) |
| 896 5519 | Gamuzas Staticide para scanners *Kodak* (144 unidades) |

* Artículos sujetos a cambios.

DOCUMENT IMAGING

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650 (EE.UU.)

Kodak y Digital Science son marcas comerciales de Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2005
A-61534_es

# Scanners *Kodak* i55/i65/i80

# Guía de consulta rápida

**www.kodak.com**

**Póngase en contacto con su representante de Kodak más cercano.**

## INDICADORES LED DEL SCANNER

Al encender el scanner por primera vez, los tres indicadores se iluminan momentáneamente y, a continuación, comienzan a parpadear para indicar que el scanner está realizando una serie de autopruebas.

**Encendido (indicador de luz verde):** se ilumina y permanece encendido mientras el scanner está encendido.

**Listo (indicador de luz verde):**

- parpadea cuando las lámparas se están calentando;
- se ilumina cuando el scanner está listo para comenzar a digitalizar;
- apagado cuando el scanner está en modo de espera.

**Error (indicador de luz roja):** se ilumina o parpadea cuando se produce un error.

## INTERRUPTOR DE ALIMNETACIÓN Y CONECTORES




**Interruptor de alimentación:** para encender y apagar el scanner.

**Puerto de alimentación:** para conectar el cable de alimentación al scanner.

**Puertos SCSI:** dos conectores de alta densidad de 50 contactos para conexiones SCSI.

NOTA: **para el scanner *Kodak* i80,** utilice el conector de 50 contactos estilo Amphenol. El conector DB25 no es compatible.

**Puerto USB*:** para conectar el scanner al equipo.

**Interruptor del terminador:** permite conectar y desconectar la terminación SCSI si el scanner se encuentra en el medio o al final de una cadena SCSI.

**Selector ID SCSI:** permite asignar un ID de dispositivo específico al scanner.

* No disponible con el scanner *Kodak* i80.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para obtener información detallada sobre los procedimientos de limpieza y mantenimiento, consulte el capítulo *Mantenimiento* en la guía del usuario.

## LIMPIEZA DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

Para limpiar el módulo de alimentación y los rodillos, se recomienda utilizar las toallitas de limpieza para los rodillos *Kodak Digital Science*.

1. Abra la tapa del alimentador automático de documentos (ADF).

2. Para extraer el módulo de alimentación, apriete las abrazaderas de plástico que lo sujetan y empújelo hacia fuera.
3. Limpie el módulo de alimentación de arriba a abajo.

4. Inspeccione el módulo de alimentación. Si una vez limpiado, sigue produciéndose una alimentación múltiple o desgaste, sustituya el módulo de alimentación.
5. Para instalar el módulo de alimentación, alinéelo con las ranuras y empújelo hasta que encaje en su sitio.
6. Cierre la tapa del alimentador automático.

## LIMPIEZA DEL CRISTAL DE LA CAMA PLANA

1. Abra la cubierta de la cama plana.
2. Limpie el cristal de la cama plana con una gamuza Staticide limpia.
3. Limpie el cristal de la cama plana con una gamuza Staticide seca.
4. Cierre la cubierta de la cama plana.

## LIMPIEZA DE RODILLOS

Tanto los rodillos de transporte del scanner como el área de imagen deben limpiarse habitualmente para conseguir un funcionamiento óptimo. Algunos tipos de papel y determinados entornos operativos requieren una limpieza más frecuente de lo especificado en la guía del usuario. Siempre que la alimentación del papel y la calidad de imagen sean inferiores a lo previsto, siga estos pasos:

1. Abra la tapa del alimentador automático de documentos (ADF).
2. Con una toallita de limpieza para rodillos, limpie los rodillos de alimentación de lado a lado. Gire los rodillos de alimentación para poder limpiar toda la superficie.

IMPORTANTE: *las toallitas de limpieza para los rodillos contienen lauryl eter sulfato de sodio y silicato de sodio, que pueden provocar irritación ocular. Consulte la guía del usuario para obtener las MSDS (fichas de datos de seguridad).*

3. Seque los rodillos con un trapo que no deje pelusas.

## LIMPIEZA DEL ÁREA DE IMAGEN

1. Utilice una gamuza Staticide o un cepillo pequeño para limpiar el polvo y la suciedad de esta área. Tenga cuidado de no rayar el cristal al limpiar.
2. Limpie el área de imagen con una gamuza Staticide.



IMPORTANTE: *las gamuzas Staticide contienen isopropanol, que puede causar irritación ocular y resecar la piel. Lávese bien las manos con agua y jabón después de realizar los procedimientos de mantenimiento. Consulte la guía del usuario para obtener las MSDS (fichas de datos de seguridad).*

3. Limpie de nuevo el área de imagen con una gamuza Staticide prácticamente seca para eliminar las rayas.